



Supermatt

Om denna produkt

Nordsjö Supermatt är en helmatt täckfärg avsedd för träfasader. Produkten är lätt att applicera och har mycket god täckförmåga vilket gör det enkelt att få ett bra slutresultat. Supermatt är baserad på en akrylat/alkyd teknologi med speciala fyllnadsmedel som tillsammans ger en hållbar och tålig yta. Används Supermatt i system med Tinova Wood Base Oil och Tinova Primer Exterior resulterar det i en

livslängd på upp till 10 år.

Viktiga fördelar

- ✓ Helmatt täckfärg
- ✓ Mycket god täckförmåga
- ✓ Livslängd på upp till 10 år

Särskilda egenskaper

- ✓ Hög kulörbeständighet
- ✓ Långvarigt skydd
- ✓ Tålig matt glans

Teknisk information

Beröringstorr	2 timmar
Övermålningsbart	4 timmar
Färgåtgång	Nymålning 4-6 m ² /lit, ommålning 6-8 m ² /lit
Förtunning	Vatten
Glans	5

Produktinformation

Komposition

Viktiga fördelar

Helmatt täckfärg, Mycket god täckförmåga, Livslängd på upp till 10 år

Kulörkollektioner

5051 Kulörkollektion, Colour Futures 18, NCS Index, Nordsjö CF 19, Nordsjö RAL (Painters)

Förpackningsstorlek

2,5L, 10L, 10 L

Appliceringsmetod

Underlaget skall vara väl rengjort och tort (max 16% fuktkvot).

Nymålning

1. Impregnera med Tinova Wood Base Oil. Framför allt ändträ och utsatta delar av konstruktionen. Tinova Wood Base Oil kan med fördel användas på hela konstruktionen.
2. Grundmåla hela ytan med Tinova Primer Exterior
3. Färdigmåla 2 gånger med Supermatt

Ommålning

1. Ytan tvättas med Original Målartvätt. Vid påväxt av mögel/alger skall ytan behandlas med Original Hustvätt. Eftersköljes rikligt med vatten. Låt ytan torka innan målningen fortsätter.
2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till fast friskt trä.
3. Trärena ytor impregneras först med Tinova Wood Base Oil. Pågrunda därefter med Tinova Primer Exterior.
- Är ytorna i dåligt skick måste man grunda med Tinova Primer Exterior
4. Färdigmåla 2 gånger med Supermatt.

Tidigare laserade ytor tvättas/borstas samt färdigstryks 2 gånger med Supermatt. Vid behov grunda först med Tinova Primer Exterior.

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.